

SPRAY-ON EXTERIOR PROTECTANT

(PROTECTOR EXTERIOR EN SPRAY)

PASO 1

Comience con un vehículo **limpio, seco** o **mojado**. Agitar bien antes de usar.

PASO 2

Rocíe ligeramente el NanoCure® Spray-On Exterior Protectant a todas las superficies pintadas, molduras negras, lentes de faros y ruedas.

PASO 3

Usando una toalla de microfibra **limpia y seca**, limpie la superficie tratada para retirar el exceso de protector. Use una segunda toalla de microfibra limpia y seca para pulir a mano las superficies tratadas y así remover las rayas o la bruma del vehículo según sea necesario.

NOTA: *Dele vuelta a la toalla tanto como sea necesario para que continúe limpiando la superficie hasta lograr un brillo reluciente.*



WIPE-ON EXTERIOR PROTECTANT

(PROTECTOR EXTERIOR DE LIMPIEZA)

PASO 1

Comience con una superficie **limpia**.

PASO 2

Con una esponja **seca y limpia** o un pulidor orbital, aplique una capa delgada del NanoCure® Wipe-On Exterior Protectant a las superficies pintadas y de cromo del vehículo, así como a los lentes de las luces frontales y las ruedas de aluminio de fábrica con recubrimiento transparente.

NOTA: *No aplique el NanoCure Wipe-On Exterior Protectant a las molduras plásticas o negras.*

PASO 3

Una vez se haya secado por completo, use una toalla de microfibra limpia para retirar la bruma de protector con movimientos circulares pequeños. Si se producen rayas o sombras, frote las áreas con una toalla de microfibra limpia y húmeda, y luego séquelas con una toalla de microfibra limpia.

NOTA: *No aplique mucha agua en la toalla de microfibra. Solo se requiere un rocío ligero.*



Importante: *Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.*



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados