

### CARPET & FABRIC PROTECTANT

(PROTECTOR DE ALFOMBRAS Y TELAS)

**IMPORTANTE:** *Debido al tiempo prolongado de secado, este producto siempre debe aplicarse primero*

#### PASO 1

Con las alfombras aspiradas y las ventanas abiertas, rocíe ligeramente el NanoCure® Carpet & Fabric Protectant a todas las superficies interiores de alfombra y tela.

**NOTE:** *No sature las superficies de las alfombras y telas interiores.*

#### PASO 2

Espere de 20 a 45 minutos hasta que seque por completo el sellador antes de entregar el vehículo.

**NOTE:** *Las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado.*



### LEATHER & VINYL PROTECTANT

(PROTECTOR DE CUERO Y DE VINILO)

#### PASO 1

Use una esponja cubierta con una tela de toalla **limpia** para aplicar el NanoCure® Leather & Vinyl Protectant a las superficies de cuero, vinilo, del tablero y plásticas del vehículo.

**NOTE:** *No aplique el NanoCure Leather & Vinyl Protectant a ningún lente transparente de plástico.*

#### PASO 2

Limpie cualquier exceso de producto con una tela de toalla o de microfibra **limpia y seca**.



**NOTA:** *Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.*



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados