



# INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

## CERAMIC GRAPHENE Spray-On Exterior Protectant (PROTECTOR EXTERIOR DE CERÁMICA EN AEROSOL)

### FOR WINDSHIELD

#### (PARA PARABRISAS)

#### PASO 1

Comience con una superficie **limpia**.

**NOTA:** Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.

#### PASO 2

Rocíe ligeramente el NanoCure® Ceramic Graphene Spray-On Exterior Protectant generosamente sobre una toalla de papel, una almohadilla de espuma desechable o una toalla de microfibra.

#### PASO 3

Aplique el protector sobre la superficie del parabrisas aplicando en patron de lineas cruzadas. Espere hasta que el producto se seque. Debe haber una leve bruma. (Aproximadamente 1 minuto)

#### PASO 4

Usando una toalla de microfibra **limpia** y **seca**, limpie la superficie tratada para retirar el exceso de protector. Use una segunda toalla de microfibra **limpia** y **seca** para pulir a mano las superficies tratadas y así remover las rayas o la bruma del vehículo según sea necesario.

**NOTA:** Dele vuelta a la toalla tanto como sea necesario para que continúe limpiando la superficie hasta transparente.

#### PASO 5

El parabrisas se debe ver limpio y sin ningún residuo brumoso. Repita el Paso 4 anterior para retirar cualquier residuo.

**Importante:** Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados