

FREEDOM[®] POWERSPORTS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



ANTES DE COMENZAR: Mueva el vehículo a un área sombreada fuera de la luz solar directa antes de aplicar los protectores. Las superficies a tratar deben estar libres de todo defecto o daño y estar frías al tacto antes de la aplicación. Necesitará los siguientes suministros:

- Toallas limpias de microfibra
- Almohadilla aplicadora de espuma (opcional)
- Gafas de seguridad
- Guantes de nitrilo

CERAMIC SPRAY-ON EXTERIOR PROTECTANT (PROTECTOR EXTERIOR DE CERÁMICA EN AEROSOL)

PASO 1

Comience con un vehículo **limpio, seco o mojado**. Agite bien el producto antes de usarlo.

NOTA: Nunca use una toalla de microfibra sucia, una esponja aplicadora, una almohadilla para pulir o un rociador de gatillo que se haya usado para aplicar cualquier otro químico.

PASO 2

Rocíe una fina bruma de NanoCure[®] Ceramic Spray-On Exterior Protectant sobre la toalla de microfibra o la almohadilla aplicadora de espuma y limpie todas las superficies pintadas y cromadas.

NOTA: No aplique protector a ninguna pieza mecánica o móvil o superficie que se caliente al operar el vehículo.

PASO 3

Con una toalla de microfibra **limpia y seca**, limpie las superficies tratadas para eliminar todo el exceso de protector. Use una segunda toalla de microfibra **limpia y seca** para pulir a mano las superficies tratadas y eliminar las rayas o las novadas restantes.

LEATHER & VINYL PROTECTANT (PROTECTOR DE CUERO Y VINILO)

PASO 1

Rocíe una fina niebla de NanoCure[®] Leather & Vinyl Protectant sobre una toalla de microfibra **limpia y seca** o una almohadilla aplicadora de espuma y aplíquela en asientos, alforjas y cualquier otro accesorio cubierto de vinilo o cuero.

NOTA: No aplique protector al panel de instrumentos medidores o lentes. No aplique a ninguna pieza mecánica o áreas relacionadas con la seguridad, como manubrios, pedales y palancas de freno o embrague.

PASO 2

Limpie cualquier exceso de producto con una toalla de microfibra **limpia y seca**.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN: Deje que los protectores se sequen durante al menos 30 minutos antes de entregar el vehículo al cliente. Aconseje al cliente que evite exponerlo a productos químicos agresivos, lavados de automóviles, aspersores y savia de árboles durante al menos 24 horas.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados