



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CERAMIC GRAPHENE

Wipe-On Exterior Protectant

(PROTECTOR EXTERIOR DE LIMPIEZA DE GRAFENO CERÁMICO)

PASO 1

Comience con una superficie **limpia**.

PASO 2

Con una esponja **seca** y **limpia** o un pulidor orbital, aplique una capa delgada del NanoCure® Ceramic Graphene Wipe-On Exterior Protectant a las superficies pintadas y de cromo del vehículo, así como a los lentes de las luces frontales y las ruedas de aluminio de fábrica con recubrimiento transparente.

NOTA: No aplique el protector exterior NanoCure Ceramic Graphene Wipe-On a pintura de acabado mate, molduras de plástico o molduras negras.

PASO 3

Una vez se haya secado por completo, use una toalla de microfibra limpia para retirar la bruma de protector con movimientos circulares pequeños. Si se producen rayas o sombras, frote las áreas con una toalla de microfibra limpia y húmeda, y luego séquelas con una toalla de microfibra limpia.

NOTA: No aplique mucha agua en la toalla de microfibra. Solo se requiere un rocío ligero.

Importante: Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados