

WINDSHIELD PROTECTANT FEATURING CERAMIC GRAPHENE

(PROTECTOR DE PARABRISAS CON GRAFENO CERÁMICO)

PASO 1

Comience con una superficie **limpia**.

NOTA: Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.

PASO 2

Rocíe ligeramente el NanoCure® Windshield Protectant generosamente sobre una toalla de papel, una almohadilla de espuma desechable o una toalla de microfibra.

PASO 3

Aplique el protector sobre la superficie del parabrisas aplicando en patrón de líneas cruzadas. Espere hasta que el producto se seque. Debe haber una leve bruma. (Aproximadamente 1 minuto)



PASO 4

Limpie el parabrisas con una toalla de microfibra **limpia y húmeda**. Inmediatamente después limpie el parabrisas con una toalla de microfibra **limpia y seca** para retirar toda la bruma restante.

NOTA: No aplique mucha agua en la toalla de microfibra. Solo se requiere un rocío ligero.

PASO 5

El parabrisas se debe ver limpio y sin ningún residuo brumoso. Repita el Paso 4 anterior para retirar cualquier residuo.

Importante: Nunca vuelva a usar una toalla de microfibra, esponja de aplicación, almohadilla de pulido o atomizador de gatillo sucios que se hayan usado para aplicar cualquier otro protector NanoCure.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados