

CORROSION PROTECTANT

(PROTECTOR ANTICORROSIÓN)

PASO 1

Identifique todos los puntos de acceso a las juntas de la carrocería en las puertas y en las tapas de la cajuela y del cofre, y retire cualquier tapón de caucho o plástico si los hay.

PASO 2

Agite bien el NanoCure® Corrosion Protectant y viértalo en el recipiente del atomizador, llenándolo hasta la mitad. Ajuste la presión de aire a entre 45 y 60 p.s.i.

PASO 3

Cierre todas las ventanas. Inserte el tubo del atomizador en cada punto de acceso y rocíe el protector con un movimiento oscilatorio para lograr una aplicación pareja en la totalidad de cada panel. Aplique una capa en la junta inferior de cada puerta.



PASO 4

Rocíe el protector dentro de las puertas, los parales y los paneles del cofre y la cajuela.

PASO 5

Con las tapas de la cajuela y del cofre abiertas, rocíe todas las juntas de los paneles.

PASO 6

Limpie el exceso de protector con un paño **limpio** y **seco**.

LIMPIEZA DEL ATOMIZADOR: El atomizador debe limpiarse cada 2 o 3 usos.

Consulte la hoja de datos de seguridad para conocer el equipo de protección recomendado.



Escanee este código para obtener recursos adicionales detallados